

Очистка параметров контроллера МикРА К12

В инженерном меню:

Вход в инженерное меню: При индикации двух **заданных** температур нужно одновременно нажать **"F1" + "Реж" + "▲"**.

Выбор требуемого параметра кнопкой Режим.

Начальное сопротивление ТСМ - на верхнем индикаторе текущая температура первого канала с десятичными долями градуса, на нижнем начальное сопротивление датчика холодных концов (значение около 50 Ом)

Одновременным нажатием F1 + F2 + Реж + Уст:

Очистка переменных и параметров ПИД закона - при индикации нач. сопрот. ТСМ .

Обнуление всех программ - при индикации типа датчика.

Запись тестовой программы в текущую - при индикации дополнительных параметров :dop1 - dop6 и заданных температурах 101 и 151 град.С.

В меню программирования контроллера

Одновременным нажатием F1 + F2 + Реж + Уст:

Очистка текущей программы - На экране программирования связей (2-й экран)

Очистка параметров контроллера МикРА К24

Нажатие одновременно F1, F2, Реж и Уст :

При индикации экрана связей стирается только текущая программа.

Калибровки, ПИД и переменные не изменяются.

В инженерном меню:

1) При индикации **CtUP PROG**

- Стираются все программы. Переменные и ПИД закон не трогаются.
- Если это происходит **первый раз** после прошивки, то обнуляется и тип датчика в термопару ХК и все калибровки и ????? Сброс ПИД закона и переменных ????.
- Если перед этим выставить заданные температуры **Н101** и **Н151** град.Ц, то вместо надписи **CtUP PROG** будет надпись **TEST PROG** и в текущий номер программы записывается тестовая программа

2) При индикации периода ШИМ (CP)

- Сброс ПИД закона и переменных
- Если перед этим выставить заданные температуры обоих каналов минус 50 град.Ц (**Н-50** и **Н-50**), то обнуляется и тип датчика в термопару ХК и все калибровки .